www.Garde-ta-voiture.fr vous présente :
Mode d'emploi pour GUNSON 77120 Kit Rénovation Optiques Phare Jaune Feux Oxydation

GUNSON Kit Rénovation Optiques Phare Jaune Feux Oxydation Gamme PRO Réf.77120

Avantages:

- Rapide - Simple - Sans Risque
- Résultat professionnel

Domaines D'application:

Phares et feux griffé, oxydé et jaunâtre

Avec le temps, les véhicules s'usent. Les optiques de phare plastiques jaunissent et se ternissent, les rendant moins transparentes. La conséquence est une réduction de la visibilité pouvant entraîner un refus lors du passage au contrôle technique.

C'est en réponse à ce problème que GUNSON a créé le nouveau Kit Rénovation Optiques

Il s'agit d'une solution simple et rapide pour rénover vos optiques plastiques de votre véhicule en un seul kit.

Conseil D'utilisation:

Partie 1:

• Nettoyez le projecteur à réparer avec de l'eau savonneuse, puis séchez. Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière ou de sable laissés sur le phare.

• Pour des surfaces planes, le tampon abrasif P1200 peut être monté directement sur l'applicateur. Pour une surface incurvée fixé la mousse blanche sur l'applicateur et ensuite l'abrasif P1200.

• Utiliser le tampon abrasif «humide» avec de l'eau propre, frotter régulièrement sur la zone à réparer dans un mouvement en ligne droite , puis de nouveau à un angle de 90 °. Pour une égratignure, frotter jusqu'à ce quelle à été supprimé, frotter régulièrement à travers la zone affectée. Gardez le tampon abrasif humide en tout temps.

• Nettoyez avec un chiffon doux ou un chiffon en microfibre.

• Installer le tampon de laine de polissage sur l'applicateur. Déposer une petite quantité de la Partie 1 Gris Composé de diamant sur le tampon de polissage.

• Frotter vigoureusement sur la zone touchée, en ajoutant plus de composé de diamant si nécessaire. Continuer polir jusqu'à ce que la zone touchée est lumineux et transparente de nouveau.

• Nettoyez avec un chiffon doux ou un chiffon en microfibre.

Partie 2:

• Veiller à ce que tous les résidus de la partie 1 Gris Composé de diamant a été retiré de la surface du phare.

• Installer le tampon de mousse de polissage sur l’applicateur. Déposer une petite quantité de la partie 2 jaune Diamant sur le bloc de mousse de polissage.

• Frottez vigoureusement sur la zone touchée, ajoutant plus la partie 2 de diamant jaune si nécessaire. Continuer jusqu'à ce que le polissage touché zone est clair et transparent de nouveau. Cette étape à rétablir la clarté optique ainsi garder polissage jusqu'à ce qu'il n'y est pas de rayures ou de nébulosité restants.

• Nettoyez avec un chiffon doux ou un chiffon en microfibre. Lorsque vous avez terminé, nettoyer les tapis et applicateur et garder propre et sec afin que le kit peut être utilisé à nouveau.

Précautions d'emploi:

• Toujours porter des lunettes de protection.

• La responsabilité pour les dommages incombe à l’utilisateur.

• Nettoyez les composants après utilisation et de s'assurer que les bouchons sont serrés sur les bouteilles.

Caractéristiques Techniques:

- Conditionnement: Le kit est fourni avec un applicateur, base d'applicateur 1 x mousse blanche, 1 x tampon de laine de polissage, 1 x mousse tampon de polissage, 2 x P1200 qualité des tampons abrasifs